

Ohjeet Emlid-GNSS- laitteiden firmwären päivitykseen

1. Lataa Reach Firmware Flash Tool sivulta <https://docs.emlid.com/reachrs/reach-panel/firmware-reflashing/> ja asenna se
2. Käynnistä Reach Firmware Flash Tool
3. Valitse Reachin tyyppi
4. Ota paketista USB-johto, kytke se Reachiin ja paina ensin Reachin virtanäppäintä ja virtanäppäin alaspainettuna kytke USB-johto tietokoneeseen
5. Seuraa flash-toolin ohjeita: pura zip ja asenna flash
6. Kun flash on loppuunsaoritettu, Reach boottaa, irrota USB-johto
7. Käynnistä puhelimesta Reach View
8. Vaihda puhelimesta Wifi Reachin omaan verkkoon
9. Liity Reachin verkkoon salasanalla emlidreach
10. Jos Reachia ei näy, paina "refresh"
11. Kytkeydy ReachViewissä Reachiin ja käynnistä updater
12. Paina Wifin kohdalla +-merkkiä ja anna ympäröivän wifi-verkon nimi ja salasana
13. Sulje Updater ja paina sivulla "Receivers" uudestaan "Refresh"
14. Paina uudestaan "setup Reach"
15. Setup menee läpi, anna Reachille nimi
16. Paina alhaalta harmaata nappia "Reboot and go to the app"
17. Sulje Updater
18. Sulje Reach View ja käynnistä uudelleen, kun Reachissa palaa siniset valot
19. Paina Status, jolloin näet esim. satelliittien lukumäärän
20. Voit sulkea ReachViewin ja Reach Flash Toolin