

Ohjeet skannausten lataamiseen FJD P1:stä USB-muistiin:

- 1) ota uusi USB-muistitikku käyttöön (vähintään USB3.0) ja formatoi se PC:llä NTFS-formaattiin
- 2) käynnistä sekä P1 että X3-kamera ja kytke ne yhteen
- 3) voit käyttää P1-hotspottia niin, että kun kytket virran päälle ja virtakytkimen valo on pysyvä vihreä, paina yksi lyhyt ja yksi pitkä painallus uudestaan virtakytkimestä, jonka jälkeen valo muuttuu siniseksi
- 4) kytkeyty FJD Trion Scanilla P1:een
- 5) valitse alhaalta "File" jolloin näet skannatut projektit
- 6) valitse oikeasta laidasta kolmen pisteen kohdalta "Download"
- 7) valitse ne tiedostot, jotka haluat ladata
- 8) paina "Download to USB"